

CatGenie®
WHOOSH™



CATGENIE WHOOSH NÁVOD K NASTAVENÍ 1

VÍTEJTE V WHOOSH!

Gratulujeme a děkujeme, že jste se připojili ke komunitě CatGenie – skupině šťastných milovníků koček, kteří si užívají čistější a bez zápachu domovy (někteří již od roku 2006!). Vaše moudrá koupě znamená čistou a pohodlnou kočičí toaletu pro vaši kočku a pro vás samočisticí zařízení. Stejně jako toaleta splachuje odpad z vašeho domu do kanalizace nebo septiku – tam, kam patří.

Nyní, abyste mohli CatGenie nainstalovat a připravit k provozu, začněte s tímto návodem k instalaci. Návod k obsluze obsahuje všechny podrobnosti o aplikaci CatGenie a o tom, jak CatGenie co nejlépe využít. I když se většina koček snadno přizpůsobí, abyste zajistili hladký přechod, podívejte se do návodu k aklimatizaci koček, kde najdete několik důležitých tipů, jak kočky seznámit s jejich novým „domovem“.

V případě dotazů nebo problémů jsme vám k dispozici na e-mailu info@atranet.cz.

KAM BY MĚLA BÝT VAŠE CATGENIE UMÍSTĚNA?



NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VÁŠ CATGENIE je prádelna/nebo koupelna.

Protože CatGenie potřebuje:

- 1) Přívod studené vody**
- 2) Odpadní trubka z prádelny nebo toalety pro odstraňování kočičích exkrementů**
- 3) Elektrická zásuvka**

ZMĚŘTE PROSTOR

Než rozbalíte CatGenie, změřte prostor, kam chcete CatGenie umístit, abyste se ujistili, že se tam vejde. Hadice pro přívod vody CatGenie je dlouhá 2,4 m a odtoková hadice CatGenie je dlouhá 3 m.

ZASTAVTE SE A ZAMYSLETE SE PŘED PŘESUNEM KOČIČÍHO ZÁCHODKU

Podrobné pokyny a doporučení najdete v příručce pro aklimatizaci kočky. Možná budete muset přemístit starou toaletu na místo, kde bude CatGenie, ale je důležité nejprve si přečíst příručku pro aklimatizaci kočky, abyste zjistili, co je pro vás a vaši kočku nejvhodnější.



VYBALTE A ZKONTROLUJTE

ROZBALTE OPATRNĚ. Pokud máte podezření, že je váš CatGenie poškozený, nepoužívejte jej. Kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailu info@atranet.cz.



OBSAH BALENÍ:

- | | |
|---|---|
| 1) Návod k nastavení | 7) Rameno lopatky |
| 2) Návod k aklimatizaci kočky | 8) Plastová lopatka |
| 3) Návod k obsluze | 9) T-adaptér do prádelny/T-adaptér do koupelny |
| 4) Řídicí jednotka, hadice pro přívod vody a napájecí kabel | 10) Sada náhradních dílů (pod základnou) |
| 5) Základna CatGenie, okraj, miska, zásobník a odtoková hadice | 11) Odtokový háček pro toaletu |
| 6) Kryt zásobníku | |

POZNÁMKA: Seznam všech dílů CatGenie a jejich funkcí najdete v návodu k obsluze.

2 ROKY ZÁRUKA

Před sestavením si poznamenejte sériové číslo, které se nachází na zadní straně procesorové jednotky. Vyplňte ho do řádku níže a také do návodu k obsluze, abyste ho měli po ruce.

Vaše sériové číslo je: _____



SMONTUJTE ČTYŘI JEDNODUCHÉ DÍLY



1. Vybalte základnu, procesorovou jednotku, kryt násypky, plastovou lopatku, T-adaptéry a všechny příručky. Místo instalace musí být vybaveno přívodem vody, odtokem a elektrickou zásuvkou.





2. Otočte základnu, abyste získali přístup k odtokové hadici o délce cca 3 m. Buďte opatrní s ramenem lopatky při odstraňování obalového materiálu. Sadu náhradních dílů nechte zajištěnou pod základnou.

Poznámka: Hadici stočte pod základnou, jak je znázorněno. Hadici příliš neutahujte, protože by to mohlo bránit správnému odvodu. Odtokovou hadici provlečte drážkou umístěnou v zadní části základny. Konec odtokové hadice přiveďte k odpadnímu potrubí nebo toaletě. Pokud máte hadici navíc, vytvořte další volnou smyčku pod základnou CatGenie.



3. Aby CatGenie správně fungoval, musí být v místě instalace umístěn na rovném povrchu. V případě potřeby použijte k vyrovnání podložky, zejména po stranách.



UPOZORNĚNÍ: Ruka plastové lopatky je zajištěna řídicí jednotkou. **NESNAŽTE** se ruku násilím uvést do správné polohy. Chcete-li ji přesunout, odstraňte řídicí jednotku.



5. Vyrovnějte řídicí jednotku nad jejím slotem a poté ji opatrně a pevně zasuňte do něj.



6. Připojte vodní hadici a elektrický kabel na zadní straně jednotky do drážek za základnou. **Ručně utáhněte matici vodní hadice. NEPOUŽÍVEJTE nářadí.**



7. Nasadit kryt násypky do drážek na pravé straně řídicí jednotky. Posunout jej dolů, aby zapadl do drážky okraje. Logo CatGenie směřuje dopředu.

PŘEJÍT NA STRÁNKU 5 pro NASTAVENÍ PRÁDELNY

PŘEJÍT NA STRÁNKU 6 pro VYBAVENÍ KOUPELNY



NASTAVENÍ PRADELNY/ ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI




VYPNĚTE VENTIL

1. Připravte si ručník. Uzavřete přívod studené vody do pračky.

TIP: Potrubí studené vody může mít modrý ventil, nebo může být studené na dotek.

UPOZORNĚNÍ: Používejte **POUZE** studenou vodu.
Horká voda poškodí CatGenie.



HADICE
STUDENÉ VODY

2. Odšroubujte hadici **STUDENÉ** vody z uzavíracího ventilu. Uvolněte spojení a dokončete odpojení hadice rukou. Držte hadici ve svislé poloze, aby z ní nevytékala voda.



PEVNÁ
MATICE
NA
T-ADAPTÉRU

3. Našroubujte pojistnou matici na T-adaptér k uzavíracímu ventilu vody.



Černá
podložka

Velký T-adaptér **MUSÍ** mít černou podložku na svém místě.



POJISTNÁ MATICE

4. Připojte hadici pračky k T-adaptéru. Ujistěte se, že pojistná matice hadice je pohyblivá. **Ručně** utáhněte pojistnou matici kolem závitů T-adaptéru.



POJISTNÁ
MATICE
CATGENIE PRO
PŘÍVOD VODY

5. Našroubujte hadici CatGenie na T-adaptér.

UPOZORNĚNÍ:


K utažení pojistné matice CatGenie **NEPOUŽÍVEJTE** kleště. Utáhněte pouze rukou.



ODTOKOVÁ
HADICE
CATGENIE

6. Vložte odtokovou hadici CatGenie pevně do otvoru odpadního potrubí pračky.

UPOZORNĚNÍ:
Vsuňte odtokovou hadici do odpadní trubky. Informace o připojení odtokových hadic k trubce naleznete níže.



DOKONČENÁ
INSTALACE


10. Po dokončení instalace položte ručník pod vodovodní přípojku. **Otevřete vodu.** Pokud voda uniká z některého připojení, uzavřete přívod vody a znovu utáhněte.

TIPY A UPOZORNĚNÍ K INSTALACI CATGENIE

• Před připojením odtokové hadice CatGenie zkontrolujte, zda odtoková hadice pračky nepřesahuje správnou délku 12 cm uvnitř odpadní trubky.

UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte více než 12 cm odtokové hadice pračky do odpadního potrubí. Hadice, která je zasunuta příliš hluboko, může způsobit zpětný tok, což může vést k zaplavení.

• Otvory odpadního potrubí, které jsou výše než 120 cm nad podlahou, mohou zpomalit proces vypouštění (vzácný jev). **Viz stránka 9 v návodu k obsluze.**



SPRÁVNÉ MĚNĚ
NEŽ 12 cm

NESPRÁVNÉ
VÍCE NEŽ 12 cm

• Pokud je odtoková hadice CatGenie napojena na podlahový odtok, musí být část hadice alespoň 30 cm nad spodní částí CatGenie. Stačí jen krátký úsek. **Viz obrázky v návodu k obsluze na straně 9.**

• Pokud máte nízký tlak vody, je nejlepší **NEPOUŽÍVAT** pračku a CatGenie současně.

UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte odtokový hák v kombinaci s pračkou.




INSTALACE V KOUPELNĚ



1. Přístup k přívodu studené vody do toalety nebo umyvadla.

UPOZORNĚNÍ: Používejte **POUZE** studenou vodu. Horká voda poškodí CatGenie. Přívodní voda do toalety musí být studená.

POZNÁMKA: Pokud je přívodní potrubí k umyvadlu nebo toaletě z tuhého materiálu, změňte jeho délku a nahraďte jej ohebnou hadicí, kterou lze zakoupit v každém železářství. Před víčkem uzavřete přívod vody. Odstraňte pevnou hadici a nahraďte ji ohebnou hadicí.



2. Vypněte studenou vodu otočením ventilu na přívodní potrubí toalety nebo umyvadla.



3. U toalety zkontrolujte, zda je voda uzavřena, spíšchnutím toalety, aby se vyprázdnila nádrž.

VAROVÁNÍ: Pokud se nádrž toalety znovu naplní po uzavření uzavíracího ventilu, je nutné ventil vyměnit.



4. Odšroubujte ohebnou trubku vodovodního potrubí u ventilu. K uvolnění pojistné matice budete možná potřebovat nářadí a ručník, abyste zachytili případné kapky.



5. Připojte a ručně utáhněte pojistnou matici T-adaptéru k uzavíracímu ventilu vody.




6. Připojte ohebnou hadici k T-adaptéru a ručně utáhněte pojistnou matici hadice. Poté pomocí klíče utáhněte obě pojistné matice, ale neutahujte je příliš.



7. Připojte hadici CatGenie k T-adaptéru a ručně utáhněte jeho pojistnou matici.

Na plastovou pojistnou matici CatGenie **NEPOUŽÍVEJTE** žádné nářadí. **POUZE RUČNĚ UTÁHNĚTE.**




8. Háček připojte k odtokové hadici pouze v případě, že voda odtéká do toalety. Odtokovou hadici a háček pevně stlačte k sobě, dokud nebude bílá špička na konci hadice zakryta háčkem.



9. Umístěte odtokový háček nad záchodovou mísu a sklopte záchodové sedátko. Zkontrolujte, zda má sedátko „nožičky“, aby háček nebyl při sklopení sedátka stlačen.

POZNÁMKA: Pokud je tlak vody nízký, nespachujte toaletu ani nepoužívejte spotřebiče během cyklu CatGenie.



10. Po dokončení instalace položte ručník pod vodovodní přípojku. **Otevřete přívod vody.** Pokud voda uniká z některého spoje, uzavřete přívod vody a spoj znovu utáhněte.


PROVOZ VAŠEHO CATGENIE



1. Proveďte kompletní instalaci přívodu vody a odtoku odpadu podle pokynů na předchozích stránkách.




2. Vysypte Whoosh Hrudkující stelivo do misky. Stelivo udržujte mezi značkami uvnitř misky. Stelivo rovnoměrně rozprostřete.



3. Vložte kazetu SaniSolution do otvoru v horní části jednotky. Zářez směřuje dozadu.

POZNÁMKA: CatGenie nemůže fungovat s prázdnou kazetou. Mějte vždy po ruce náhradní kazetu.

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností nepoužívejte v zařízení CatGenie Whoosh stelivo na bázi jilu ani žádné jiné stelivo, které nelze spláchnout. Mohlo by dojít k vážnému poškození zařízení a vodovodního potrubí a ke ztrátě záruky. Pokud se rozhodnete použít jiné splachovatelné stelivo, ujistěte se, že je dobře hrudkující, jako například Whoosh Hrudkující stelivo pro kočky CatGenie, aby bylo zajištěno optimální fungování a hladký chod vašeho Whoosh. (Nepoužívejte také CatGenie Omyvatelné granule).



4. Připojte zařízení do zásuvky chráněné proudovým chráničem. Zásuvky chráněné proudovým chráničem jsou podle předpisů povinné v koupelnách, prádelnách a vlhkých prostorách.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte prodlužovací kabel s vaším CatGenie. Může to být nebezpečné.



5. Po připojení se rozsvítí všechny kontrolky LED a CatGenie vás přivítá hlasem. To znamená, že CatGenie funguje správně.

POZNÁMKA: Pokud žádná z LED diod nesvítí, zkontrolujte, zda je procesorová jednotka správně zasunuta. Zvedněte ji a zasuněte zpět do slotu. Zkontrolujte elektrické připojení. Pokud se kontrolky stále nerozsvítí, kontaktujte zákaznickou podporu na emailu info@atranet.cz.



6. Stiskněte tlačítko Start, abyste spustili čistící cyklus a zkontrolovali, zda je nastavení správné, a pozorovali provoz jednotky.

DŮLEŽITÉ: PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ CATGENIE SE UJISTĚTE, ŽE VAŠE KOČKY NEJSOU V BLÍZKOSTI.

Pokud něco nefunguje správně nebo CatGenie vydává výstražný signál, proveďte diagnostiku pomocí návodu k obsluze na stranách 20–21. Pokud to nepomůže, napište na zákaznickou podporu na email info@atranet.cz.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT BĚHEM ČIŠTĚNÍ:

1. Cyklus nabírání: Plastová lopatka provede tři nabírací cykly, aby odstranila pevné nečistoty.

POZNÁMKA: Zuby na plastové lopatce záměrně třou o sloupek na okraji, aby se přebytečný odpad vrátil zpět do misky. Cvakavý zvuk, který při tom vydávají, je normální.

2. Čistící cyklus: Nejprve se do zásobníku napustí voda a SaniSolution. Po nabrání pevných částic a jejich vložení do zásobníku naplněného vodou se tyto částice zkapalní vodou a míchadlem zásobníku. Odpad se poté vypustí.

Celková doba cyklu: ~7 minut

**V aplikaci můžete prodloužit dobu čištění o 3 minuty*

POTŘEBUJETE POMOC?

VYUŽIJTE TYTO ZDROJE:

PŘÍRUČKA PRO AKLIMATIZACI

Příručka pro aklimatizaci, která je součástí vašeho zařízení CatGenie, obsahuje podrobný postup, jak pomoci vaší kočce přejít z jejího současného steliva na úspěšné používání CatGenie.

NÁVOD K OBSLUZE

Návod k obsluze, který je součástí balení zařízení CatGenie, obsahuje v podstatě vše, co potřebujete k zahájení používání, programování a řešení problémů s CatGenie.

ONLINE VIDEO

Na stránce www.catgenie.eu/en najdete videa s návody, jak zařízení nastavit, čistit, programovat, řešit problémy a další informace.
www.catgenie.eu/en/a/video-tutorials-for-catgenie-cat-box

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Pokud vám žádná z výše uvedených možností nepomůže, napiště na zákaznickou podporu e-mail na adresu info@atranet.cz.